

Vedligeholdelse

TRIBUNESTOLE I PLAST

Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt, inden tribunestolene tages i brug første gang. Disse tribunestole er fremstillet af Unisport, og skal i mange år fungere som en bekvem og behagelig siddeplads i Deres sportsanlæg.

ANVENDELSESMULIGHEDER OG BRUG

Tribunestolene er udelukkende fremstillet til at sidde på. Stolene kan beskadiges, hvis man står på sædet eller ryglænet, eller benytter dem på anden, uhensigtsmæssig måde.

KONTROL

Man bør kontinuerligt kontrollere tribunestolenes beskaffenhed og sikre, at alle samlinger er fastspændte. Hvis de ikke er, skal Unisport straks kontaktes med henblik på reparationer.

VEDLIGEHOLDELSE

Alle delene vaskes med et mildt, neutralt rengøringsmiddel, og tørres derefter med en klud. Ved udendørs anlæg kan stolene skylles af med en vandslange, ikke højtryksspuling, da der så kan trænge snavs ind i de bevægelige dele etc.

STOLE MED STOFBETRÆK

Tribunestole med stofbeklædning rengøres med et middel som ikke påvirker vinylbetrækket. Tør derefter ryglæn og sæde med en klud.

